

Praxis-TIP

von Einrahmer für Einrahmer



Aufziehen leicht gemacht

So ziehen Sie schnell, einfach und günstig auf

Beste Ergebnisse erzielen Sie mit SAB der selbstklebenden Rückwand von Crescent

Verarbeitungshinweise

Arbeiten Sie in möglichst sauberen Räumen, da Staubpartikel sofort auf dem Klebematerial haften bleiben. Reinigen Sie das zu klebende Poster auf der Rückseite kurz mit einem sauberen und trockenen Tuch, damit alles staub- und auch fettfrei ist. Oft haftet den Drucken sogenannter Druckpuder an, der ein Ankleben dann verhindert. Empfehlenswert ist auch, dass Sie Poster, Foto, etc. zusammen mit dem SAB (Selbstklebeboard von Crescent) einige Zeit (ca. 2 - 3 Tage) im selben Raum lagern, damit diese sich akklimatisieren und dieselbe Feuchtigkeit (empfohlen 55% - 60%) annehmen können. Durch unterschiedliche Feuchtigkeiten bei Drucken und SAB arbeiten die Materialien gegeneinander und es kann zu Blasen- und Faltenbildung kommen.

Es kann teilweise vorkommen, dass Drucke auf der Rückseite Reste von Silikonspray oder anderen ölhaltigen Flüssigkeiten als unsichtbare Verunreinigungen aufweisen, die in der Druckerei an den Maschinen haften. In diesen Fällen ist dann keine Haftung auf SAB möglich. Diese Fälle sind jedoch äußerst selten. Lassen Sie sich also hierdurch nicht Ihres Schlafes berauben, bleiben Sie ganz ruhig und werden Sie nicht nervös - alles wird gut!



Richten Sie den Kunstdruck und Ihr Passepartout so aus, wie Sie es nachher gerne haben möchten.



Halten Sie nun, nachdem Sie das Passepartout vorsichtig zur Seite gelegt haben, den Kunstdruck genau an der Stelle fest, an der Sie ihn fixieren möchten.



Nehmen Sie nun ein Cuttermesser und markieren mit diesem die Lage des Druckes, indem Sie durch das Oberflächenpapier der Selbstklebeplatte an den beiden Ecken entlang durchschneiden.



Nun schlagen Sie das Abdeckpapier soweit zurück, bis Sie Ihre beiden Markierungen, die Sie mit dem Cutter geschnitten haben, auf der Selbstklebefläche freigelegt haben. Das Papier nicht weiter abziehen !!



Richten Sie ihren Druck nun vorsichtig auf die beiden Markierungen aus. Die Fixierung erfolgt nun als erstes durch einen Druck auf die Mitte des Blattes und dann erst durch das Ausstreichen zur Seite hin.



Danach nehmen Sie ein weiches Tuch und reiben den Druck vorsichtig und gleichmäßig auf die Klebefläche auf, indem Sie das Trennpapier mit der anderen Hand Zug um Zug darunter wegziehen.



Wenn der Druck soweit fixiert ist, wird er nochmals gleichmäßig von allen Seiten mit dem Tuch festgerieben. Bei empfindlichen Drucken nehmen Sie als Zwischenlage das Abzugspapier.



Nun nehmen Sie Ihr Passepartout und legen dieses passend auf Ihren Druck.



Ebenfalls mit einem weichen, sauberen Tuch wird nun das Passepartout auf die Klebefläche aufgedrückt / gerieben.



fertig!

Spongo Handels GmbH

Rindelbacherstr. 8 - 73479 Ellwangen

Tel.: 07961/ 55911 - Fax: 07961/ 3161

Internet: www.spongo-gmbh.de - Email: info@spongo-gmbh.de

